ファイアウォール(Brocade 5600 vRouter)前へManaged Firewallの 設置によるマイグレ実施方法 (HA構成版) ^{第4版}



更	新	履	歴
史7	村口	/ 侵/	ΊÈ

更新日	更新内容	版数
2017/7/6	初版	1
2017/7/12	誤字修正/更新履歴追記/事前作業が可能な範囲を記載/M-FWのデフォルトゲートウェイ設 定方法を記載/VRIDの制約を記載	2
2017/7/18	VPN-GW利用前提の構成へ変更/vFWセグメント作成手順の詳細記載/M-FW設定の説明追 記。	3
2017/8/1	vFWのインターフェース削除において、VRRP用通信設定の解除手順を追記。	4
Copyright © NTT Communicatior	as Corporation. All right reserved.	ICT Partner Reliable. Seamless.





 $\label{eq:copyright} \texttt{Copyright} \circledast \texttt{NTT} \ \texttt{Communications} \ \texttt{Corporation}. \ \texttt{All right reserved}.$

3

前提条件

■ファイアウォール(Brocade 5600 vRouter)(以下、vFW)前にManaged Firewall(以下、 M-FW)の設置によるマイグレ実施方法です。

・Internet-GW, ロードバランサー, Webサーバーの設定変更(Routing変更等)は発生いたしません。

・vFWで利用しているネットワークのInternet側にM-FWを設置します。

・ vFWでインターフェースとVRRPの設定変更が発生します。

⇒ vFWで利用しているネットワークの接続解除から、vFWおよびM-FWの設定変更完了まで、 通信断の時間が発生いたします。

※事前検証を行ってから移行を実施ください。



構成および移行フロー



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

5















Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

下記リンクを参照の上、ロジカルネットワークのお申し込みをお願いいたします。 https://sdpf.ntt.com/services/docs/logical-network/tutorials/logicalnetwork.html

サービスメニューから「サーバーインスタンス」→クラウド/サーバー ローカルネットワークから 「ロジカルネットワーク」をクリックください。



1. ロジカルネットワークの作成ボタンを押下します。

ロジカルネットワーク

		フィルター		Q	+□ジカル	ネットワークの作成	章 ロジカルネットワークの削除
□ 名前	割り当てサブネット		管理状態	-	ガレーン	ステータス	アクション
			UP	5	データ用	稼働中	ロジカルネットワークの編集 🔻
			UP	5	データ用	稼働中	ロジカルネットワークの編集 🔻
			UP	Ę	データ用	稼働中	ロジカルネットワークの編集 🝷



- 2-1.1本目のロジカルネットワークを作成します。
 - ・ロジカルネットワークタブから、必要項目を設定し、「次へ」を選択。
 - ・サブネットタグから、必要項目を設定し、「次へ」を選択。 (ネットワークアドレスに、10.0.0/29を、ゲートウェイなしにチェックを付けます。)
 - ・サブネットの詳細タブから、必要項目を設定し、「ロジカルネットワークの作成」を選択。 (DHCP有効にチェックを付けます。)

ロジカルネットワークの作成

ロジカルネットワーク サブネット サブネット	- 0 ,1¥88					
ロジカルネ・オワーク名	朝しいロジカルネットワークを作成できます。合わせて、この ロジカルネットワークに調り這てるサブネットを次のパネルで					
フレーン [*] データ用	na (925.	ロジカルネットワークのイ	乍成			
ロジカルネットワークの説明		ロジカルネナワーク* サブネナ・ サブネナ・の	NB		ロジカルネットワークの	作成
ロジカルネ・ホワークのタブ 🛛		シンキス ロ ネポワークアドレス [®] ●	新しいロジカルネットワークに割り出てるサブネットを作成しま す。この場合、「ネットワークアドレス」を指定する必要があり ます。		D20589/10~5 5389 k 1739 k	<動物 9 ブネットの追加賞性を設定します。
管理状態 [®] ● UP		10.0.0.0/29			1777 代の第9巻でラール G DNS サードー G	
	取 动配 。 医 次 、 。				NTP 7~1/~ 0	
			取け直し (戻る) (次へ)		道知の八~1社文 G	
					9.78.5Halikm	
					7730H0997 0	
						取り落し → 戻る ロジカじまットワークの仲単
				NTT	Communications	Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.
Copyright © NTT Communications	s Corporation. All right reserved.	15				

- 2-2.2本目のロジカルネットワークを作成します。
 - ・ロジカルネットワークタブから、必要項目を設定し、「次へ」を選択。
 - ・サブネットタグから、必要項目を設定し、「次へ」を選択。 (ネットワークアドレスに、10.0.0.8/29を、ゲートウェイなしにチェックを付けます。)
 - ・サブネットの詳細タブから、必要項目を設定し、「ロジカルネットワークの作成」を選択。 (DHCP有効にチェックを付けます。)

ロジカルネットワークの作成

ロジカルネットワーク サブネット サブネット	DJWHE				
ロジカルネットワーク名	新しいロジカルネナワークを休成できます。合わせて、この ロジカルネナワークに割り当てるサブネットを次のパネルで				
プレーン*	1842 (72.2.5.	ロジカルネットワークの作	× 乍成.		
データ用					
ロジカルネオ・ワークの説明		ロジカルネナワーク [*] サブネナ・ [*] サブネナ・の3 サブネナ・8	15 11、1つごわしるより、ついずおはムマストナラットを作用しま	ロジカルネットワークの	作成
ロジカルネットワークのタブ 🛛			す。この場合、「ネ・トワークアドレス」を指定する必要があり ます。	07558910×5 [°] 93891 [°] 93891	5+m
		^キ オワークアドレス [®] 10008/20		 DHCP 書数 IP 7 KJ-2満58でブール母 	サ ブネットの通知関位を勝定します。
管理状態 ●		ゲートウェイド@			
UP	•			DNS 7 ~ 1 ~ O	
	取は貧し。良る 次へ。	サートウェイなし		NTP 7~K~ O	
			取场前し 《展る 次八》	道知 _{仍乃~} }赦定 G	
				ちごネットの読用	
				₹78+H099 9 €	
					 取り消し ・ K 3 ロジカ53ットワークの合成
				communications (Slobal ICT Partner
Copyright © NTT Communications	Corporation. All right reserved.	16			

手順② M-FW申し込み



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

手順② M-FW申し込み

下記リンクを参照の上、HA構成のお申し込みをお願いいたします。 <u>https://sdpf.ntt.com/services/docs/network-based-</u> <u>security/tutorials/rsts/security/order/managed_firewall_utm_v2/order_new_ha.html</u>

SDPFポータルからアクセス

ワークスペースを選択後、Smart Data Platform ポータルのダッシュボード画面、またはダッシュボード⇒ワークスペース一覧画面の『サービスメニュー』をクリックします。

CTTCommunication SOTest > Oサービスメニュー	▲ mscowner01 ▲ リクエスト ◎ サポート ◎ 世理者メニュー		
現在のワークスペース	ワークスペース切り替え		
SOTest ID ws0000720854 @コピー		*	Antonio Antonio a
洋船 アクセス 億の減速	入力してください		皐 リクエスト ● サポート 亞 首理者> (2) 各サービスの説明書
● 利用可能なサービスを見る	57-2		
	相互接続/開建サービス	インターネット/間達サービス	クラウド/サーバー ローカルネットワーク
『ネットワーク』⇒『クラウド/サ	 Flexible InterConnect Global Fexible InterConnect Global Fexible InterConnect クラDドパサーバー VTNB線がケートウェイ クラDドパサーバー Fexible InterConnectB線が クラDドパサーバー Fexible InterConnectB線が クラDドパサーバー Fexible InterConnectB線が クラDドパサーバー Durbal State クラDドパサーバー Durbal State クラDドパサーバー Enterprete Could Logitt クラDドパサーバー Enterprete Could Logitt クラDドパサーバー SD-Exchange Google Cloud B線 クラDドパサーバー SD-Exchange Microsoft Aziette 	- Super OCN Flexible Connect - DNS - Akamai FastDNS - Akamai Global Server Load Balance - H-b2r - Distributed Secure Internet GateWay o Services Fleatform unreflete	 ロジカルネットワーク 共通編篇サートウェイ ロードバランサー マネージドロードバランサー
ネットワークセキュリティ』の Managed Firewallをクリックしま	クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ - ファイアウォール - Managed Firewall - Managed UTM - Managed WAF	リモートアクセス - Flexible Remote Access	SD-WAN Software-Defined Network Service

手順② M-FW申し込み

Managed Firewall(Version2)の「Order」をクリックしてください。

Security Menu

	Managed Firewall Managed UTM	Order
	Managed WAF	Order
Network-based Security	Managed Firewall(Version2) Managed UTM(Version2)	Order
	Managed WAF(Version2)	Order
Host-based Security	Managed Anti-Virus Managed Virtual Patch Managed Host-based Security Package	Order

申込種別に「デバイス追加(HA)」を選択ください。



申込種別 デバイス追加(HA) 🔹



Devic	Jevice Information									
					HA U	ンク1		HA U	ンク2	
NU	199746	×-1-		1-21010-0	ネットワークID01	サブネットID01	IPアドレス01	ネットワークID02	サブネットID 02	IPアドレス02
1	High Availability	Managed Firewall	2CPU-4GB	zone1-groupa	6d777f11-951b-4b10-9899-58663a576594/HA-seg1	10.0.0.2 ~ 10.0.0.6	10.0.0.3	0d6af951-44c0-4f86-b551-6bb564469987/HA-seg2	$10.0.0.10 \sim 10.0.0.14$	10.0.0.11
2	High Availability	Managed Firewall	2CPU-4GB	zone1-groupb \$	6d777f11-951b-4b10-9899-58663a576594/HA-seg1	10.0.0.2 ~ 10.0.0.6	10.0.0.4	0d6af951-44c0-4f86-b551-6bb564469987/HA-seg2	10.0.0.10 ~ 10.0.0.14	10.0.0.12
C	opyright © N1	T Communica	tions Corp	poration. All ri	ght reserved.	19			Global I Innovative.	CT Partner Reliable. Seamless.

手順③ FWセグメントの作成



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

下記リンクを参照の上、ロジカルネットワークのお申し込みをお願いいたします。 https://sdpf.ntt.com/services/docs/logical-network/tutorials/logicalnetwork.html

サービスメニューから「サーバーインスタンス」→クラウド/サーバー ローカルネットワークから 「ロジカルネットワーク」をクリックください。



手順③ FWセグメントの作成

1. ロジカルネットワークの作成ボタンを押下します。

ロジカルネットワーク

		フィルター		Q	+□ジカル	ネットワークの作成	章 ロジカルネットワークの削除
□ 名前	割り当てサブネット		管理状態	-	ガレーン	ステータス	アクション
			UP	5	データ用	稼働中	ロジカルネットワークの編集 🔻
			UP	5	データ用	稼働中	ロジカルネットワークの編集 🔻
			UP	Ę	データ用	稼働中	ロジカルネットワークの編集 🝷



手順③ FWセグメントの作成

2-1.ロジカルネットワークを作成します。

- ・ロジカルネットワークタブから、必要項目を設定し、「次へ」を選択。
- ・サブネットタグから、必要項目を設定し、「次へ」を選択。

(ネットワークアドレスに、192.168.20.0/24を、ゲートウェイIPに192.168.20.254を記入)

・「DHCP 有効」にチェックし、「IP アドレス割り当てプール」に

192.168.20.1,192.168.20.100を設定。

ロジャルクットロークの作品

・サブネットの詳細タブから、必要項目を設定し、「ロジカルネットワークの作成」を選択。

	TF <i>IX</i> ,				
ロジカルネットワーク サブネット サブネット ロジカルネットワークる	MMH目 新しいロジカルネナワークを休成できます。合わせて、この ロジカルネナワークに割り届くちサブネナを次かパネルで				
フレーン [・] データ用	fud (th 27.	ロジカルネットワークの作成	×	ロジカルネットワークの	作成 *
ロジカルネットワークの説明		ロジカルネットワーク サブネット の1988 サブネット る	01513-10-01-8116-724-73-156-413	ロジカルネットウーク [*] サブネット [*] サブネ 匚 DHCP有効 IP アドレス利り当てブール ©	ットウス計算 サブネットの追加原性を推定します。
ロジカルキナウー2の90 Φ 智慧状態 [®] Φ UP		#い またつークアドレス*● 192.168.20.0/24 ゲートウェイド●	ロンのルネティワーンに通り946 くらワンネティを計算しよ の場合、「ネットワークPドレス26指定する必要があり	δNS 9 − 1 Y~ Θ	d
	取付āL = 戻る 太へ +	192.168.20.254		NTP	a.
			取け高し ≪戻る 次へッ	通知のルー 1875 日	á
				サブネットの観明	<u>a</u>
				ೆರ್ ಕ್ರೆಸ್ಲಾಗೂಶಿಶ ⊜	a
			NT	-	a
opyright © NTT Communications	Corporation. All right reserved.	23			永5歳し ・賞る ロジカルネッドワークの作成



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

24

手順④-1 M-FWの設定(ルー ティングの設定)



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

ルーティングの設定は下記をご覧ください。 https://sdpf.ntt.com/services/docs/network-basedsecurity/tutorials/rsts/security/operation/managed_firewall_utm_v2/4220_routing_ha.ht ml

SDPFポータルからアクセス

ワークスペースを選択後、Smart Data Platform ポータルのダッシュボード画面、またはダッシュボード⇒ワークスペース一覧画面の『サービスメニュー』をクリックします。

在のワークスペース	ワークスペース切り替え		
SOTest ID WH0000720854 ピコピー 詳細 アクセス権の編集	withinker	×-1-	▲ リクエスト @ サポート ⓒ इ छ
④利用可能なサービスを見る			日本サービスの説明賞
『ネットワーク』⇒『クラウド/サ		インターネット/脚独サービス - Super OCN Flexible Connect - DNS - Akamai Global Server Load Balance アートウェイ - Distributed Secure Internet GateWay b Services d Platform unelBit	クラウド/サーバー ローカルネットワーク - ロジカルネットワーク - 共通機能ゲートウェイ - ロートバランサー - マネージドロードバランサー
ネットワークセキュリティ』の Managed Firewallをクリックしま	クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ - ファイアウォール - Managed Firewall - Managed UTM - Managed WAF	リモートアクセス - Flexible Remote Access	SD-WAN Software-Defined Network Service

Managed Firewall(Version2)の「Operation」をクリックしてください。

Network-based Security	Managed Firewall Managed UTM	Order	Operation
	Managed WAF	Order	Operation
	Managed Firewall(Version2) Managed UTM(Version2)	Order	Operation
	Managed WAF(Version2)	Order	Operation
Host-based Security	Managed Anti-Virus Managed Virtual Patch Managed Host-based Security Package	Order	Operation

Security Menu



HA構成の場合、ルーティングは [ワークフロー] で設定します。 [サービス] - [ワークフロー] - [Cluster Route Management] をクリックしてください。

[ネットワーク管理] に表示されている [Cluster Route Management] の [Manage Routes] を クリックします。

ROUT	re_mngt_n	C5179	Manage Routes			③ ステータス ライプコンソー ル Expand All	
First UT	M FW/UT	M - NC5179					
Second	UTM FW/UT	M - NC5180					
	ID	Destination IP	Mask	Gateway	Interface	Comment	
opyright © NTT (Communications	Corporation. All right reserved.		28		Global Innovative. R	CT Partner eliable. Seamless.

設定値を入力して、[保存]をクリックします WebServer宛て通信の入力値は下記になります。

オブジェクト		*	\$
- Br			
ID	1	WobSonvor两个语信	
Destination IP	172.16.100.0	WebServer 宛の通信	
Subnet Mask	255.255.255.0	送信先Gateway address(LBの上側VIP)	
Gateway	192.168.20.251		
Interface	port5	送信牛Port	
Comment			-

Internet GW(デフォルトゲートウェイ)宛て通信の入力値は、下記になります。

オブジェクト					×	
- B						
ID	1					
Destination IP	Ō.Ō.Ō.O					
Subnet Mask	0.0.0.0					
Gateway	153.xxx.252	Internet C	GW(デフォルトゲートウ	ウェイ)のVIP		
Interface	Port4		 			
Comment		送信先Port				
					キャンセル保存	ess.
Copyright © NTT C	ommunications Corporation. All right res	served.	29			

設定値を入力して、[保存]をクリックします VPN-GW先サーバーセグメント宛て通信の入力値は下記になります。

オブジェクト			×
- 2			_
ID	1	VPN-GW先サーバーセグメント宛の通信	
Destination IP	172.16.20.0		
Subnet Mask	255.255.255.0		
Gateway	192.168.30.252	送信尤アトレス(VPN-GWO)VIP)	
Interface	Port6	YY/≡/t Deut	
Comment		送信元Port	
L			=



キャンセ

手順④-2 M-FWの設定 (Destination NATの設定)



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

Destination NATの設定は下記をご覧ください。。 https://sdpf.ntt.com/services/docs/network-basedsecurity/tutorials/rsts/security/operation/managed_firewall_utm_v2/4330_destination_n at.html

SDPFポータルからアクセス

ワークスペースを選択後、Smart Data Platform ポータルのダッシュボード画面、またはダッ シュボード⇒ワークスペース一覧画面の『サービスメニュー』をクリックします。

生のワークスペース	ワークスペース切り替え		
SOTest ID ws0000720854	STITLET .	H-1274-3-	antaria da como
詳細 アクセス値の編集	入力してください		泉リクエスト ● サポート 登 管理者メニ G 各サービスの説明書
●利用可能なサービスを見る			
『ネットワーク』⇒『クラウド/サ	 田田椒人御使ービス 日日本人御使ービス Reside InterConnect Global Flexible InterConnect グラウドゲーバー VNU規模ペートウェー グラウドゲーバー Flexible InterConnect グラウドゲーバー Sol-Exchange Goog 度成 グラウドゲーバー Sol-Exchange Goog 度成 グラウドゲーバー Sol-Exchange Goog 度成 	インターネット/取扱サービス - Super OCN Flexible Connect - DNS イ ・ Akamai FastDNS タートウェイ - Akamai Global Server Load Dalance extBRビノートウェイ - Distributed Secure Internet GateWay - Nettet cont Meb Services gle Cloud Platform sooth AsureBBE	クラウド/サーバー ローカルネットワーク - ロジカルネットワーク - 共通属ボサートウェイ - ロードバランサー - マネージドロードバランサー
ネットワークセキュリティ』の Managed Firewallをクリックしま	クラウド/サーバー ネットワークセキュリ: ファイアウォール - Nanaged Firewall - Managed UTM - Managed WAF	ディ リモートアクセス - Flexible Remote Access	SD-WAN Software-Defined Network Service

Managed Firewall(Version2)の「Operation」をクリックしてください。 Security Menu

	Managed Firewall Managed UTM	Order	Operation
	Managed WAF	Order	Operation
Network-based Security	Managed Firewall(Version2) Managed UTM(Version2)	Order	Operation
	Managed WAF(Version2)	Order	Operation
Host-based Security	Managed Anti-Virus Managed Virtual Patch Managed Host-based Security Package	Order	Operation



「デバイス」からいずれかのデバイスを右クリックします。

デバイス	ログ&レポート	サービス	カスタマープロファイル	チケット管理
バイス			オールフィルター ・ 並	び替え 🔻
ステータ:デバイス名	HAペア	HAステータス	領域	

画面右側の「コンフィグ」をクリックします。

デバイス	ログ&レポート	サービス	カスタマープロファ	イル チケット管理
FW/UTM			概説 詳細	コンフィグ ログ
デバイス / FW/UTM				
CNIMDHET				

画面左側のオブジェクト画面から Destination NAT をクリックします。
 オブジェクト ・ NAT Object ・ Destination NAT
 画面右側の Destination NAT 画面で [追加] をクリックします。

	Destination	NAT
Firewall Policy	骨 追加 サーチ	_
Address Object	NAT Name	External IP … N
▲ ⊘NAT Object		
Course NAT		
right © NTT Communications Corporation	All right reserved.	



設定値を入力して、 [保存] をクリックします。

外部セグメント(Port4)の80番ポートのDNATの入力値は下記になります。



設定値を入力して、 [保存] をクリックします。

外部セグメント(Port4)の443番ポートのDNATの入力値は下記になります。


設定値を入力して、 [保存] をクリックします。

VPN-GWセグメント(Port6)の80番ポートのDNATの入力値は下記になります。



設定値を入力して、 [保存] をクリックします。

VPN-GWセグメント(Port6)の443番ポートのDNATの入力値は下記になります。



手順④-3 M-FWの設定(ファイ アウォールポリシーの設定)



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

ファイアウォールポリシーの設定は下記をご覧ください。

https://sdpf.ntt.com/services/docs/network-based-

security/tutorials/rsts/security/operation/managed_firewall_utm_v2/4500_firewall_policy.

SDPFポータルからアクセス

ワークスペースを選択後、Smart Data Platform ポータルのダッシュボード画面、またはダッシュ ボード⇒ワークスペース一覧画面の『サービスメニュー』をクリックします。



Managed Firewall(Version2)の「Operation」をクリックしてください。 Security Menu

	Managed Firewall Managed UTM	Order	Operation
Network-based Security	Managed WAF	Order	Operation
	Managed Firewall(Version2) Managed UTM(Version2)	Order	Operation
	Managed WAF(Version2)	Order	Operation
Host-based Security	Managed Anti-Virus Managed Virtual Patch Managed Host-based Security Package	Order	Operation



「デバイス」からいずれかのデバイスを右クリックします。

デバイス	ログ&レポート	サービス	カスタマープロファイル	チケット管理
バイス			オールフィルター • 並び動	łż 🔻
	HAペア	HAステータス	領域 in2_zonal_groups	

画面右側の「コンフィグ」をクリックします。

デバイス	ログ&レポート	サービス	カスタマープロファイル	チケット管理
FW/UTM			概説 詳細 つ	ンフィグ ログ
				PARTY HA
デバイス / FW/UTM				
CNIMDHET				

画面左側のオブジェクト画面から Firewall Policy をクリックします。
 オブジェクト ・ Firewall Policy ・ Firewall Policy
 画面右側の Firewall Policy 画面で [追加] をクリックします。

	Firewall Policy
▲ ➢Networking	● <u>追加</u> サーチ
partienace Partienace	ID E···
▲	
Firewall Policy	
pyright © NTT Communications Corporation.	All right reserved.



設定値を入力して、 [保存] をクリックします。

外部セグメント(Port4)の入力値は下記になります。 153.xx.xx.254の80番ポートへのアクセスの場合、172.16.100.100にDestination NATおよび ACL設定するポリシー

Movo rulo				
No Move	O Move b	efore OMve after		
Enable 🔽				
Source		受信側ポート		
Incoming Interface Po	rt4 🗸			
Source Address all	•	送信元アドレス		
Destination				
Outgoing Interface	Port5	送信側ポート		
Destination Address Ty	Pe Address Object	NAT Object		
Destination NAT	Port4DNAT_80		成したオブジェクト	
- Br				
Service HTTP				
Action ACCEPT	-			
NAT 🗌				
Log Disable	•			
Comment				

設定値を入力して、 [保存] をクリックします。

外部セグメント(Port4)の入力値は下記になります。 153.xx.xx.254の443番ポートへのアクセスの場合、172.16.100.200にDestination NATおよび ACL設定するポリシー

ID	1						
Move rul	e No Move	() Move before	○ Move after			
Enable							
Source	9		受信	側ポート			
Incoming	Interface Port4						
Source A	ddress all		・ 送信	元アドレス			
Destin	ation						
Outgoing	Interface	Port5	送信	側ポート			
Destinati	on Address Type		ct	NAT Object			
Destinati	on NAT	Port4DNAT	443				
_ 🕞		-		DNAT用に作	成したオブジェ	こクト	
Service	HTTPS	•					
Action	ACCEPT	•					
NAT							
Log	Disable	•					
Commen	t						

設定値を入力して、 [保存] をクリックします。

VPN-GWセグメント(Port6)の入力値は下記になります。 192.168.30.254の80番ポートへのアクセスの場合、172.16.100.100にDestination NATおよび ACL設定するポリシー

ID	1							
Move rule	No Move	⊖Move	before	O Move after				
Enable								
Source			受信側	ポート				
Incoming Int	terface Por	t6 🔹						
Source Add	lress all	•	送信元	アドレス				
Destinatio	on							
Outgoing In	terface	Port5	送信側	ポート				
Destination	Address Type	Address Object	10	NAT Object				
Destination	NAT	Port6DNAT_80			作成したオブ	ジェクト		
- 🖹				DIAMI				
Service	HTTP	-						
Action	ACCEPT	-						
NAT								
Log	Disable	•						
Comment								
							15 40 X 40 II.	ilobal ICT

設定値を入力して、 [保存] をクリックします。

VPN-GWセグメント(Port6)の入力値は下記になります。 192.168.30.254の443番ポートへのアクセスの場合、172.16.100.200にDestination NATおよび ACL設定するポリシー

ID	1								
Move rule	No Move		○ Move bet	fore	○ Move aft	er			
Enable									
Source				受信俱	ポート				
Incoming li	nterface Po	ort6	-						
Source Ad	dress all		•	送信元	ェアドレス				
Destinat	ion								
Outgoing I	nterface	Port5		送信俱	ポート				
Destination	Address Type	⊖ Address O	biect		NAT Object				
Destination	NAT	Port6DNA	AT_443				•		
					DNAI用	に作成した	オフジェ		
Service	HTTPS	-							
Action	ACCEPT	*							
NAT									
Log	Disable	•							
Comment									
									i Jose Slobal ICT

手順④-4 M-FWの設定 (インターフェースの設定(FWセ グメント))



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

M-FWのインターフェースの設定が可能です。

https://sdpf.ntt.com/services/docs/network-based-

security/tutorials/rsts/security/operation/managed_firewall_utm_v2/3110_interface_single. html

SDPFポータルからアクセス

ワークスペースを選択後、Smart Data Platform ポータルのダッシュボード画面、またはダッシュ ボード⇒ワークスペース一覧画面の『サービスメニュー』をクリックします。

SOTest 10 vs0000720854 @コピー 詳細 アクセス集の編集 ● 利用可能なサービスを見る	Presiden ● 50Test → ● サー スカルてください	22	▲ リクエスト ● サポート ○ 世でお G 各サービスの波明書
ID ws000070854 & Jビー 詳細 アクセス億の編集 ● 利用可能なサービスを見る	www.www.com ↓カレてください		▲ リクエスト ● サポート 卒 官支者 G 各サービスの規制書
詳細 アクセス集の編集 ●利用可能なサービスを見る	入力してください		⑤ 各サービスの説明書
●利川可能なサービスを見る			
	、ワーク		
『ネットワーク』⇒『クラウド/サーバー	 単圧損益人間使ノービス Floxible InterConnect Gobiel Floxible InterConnect クラウド/ワーバー VPN(決成/ートウェイ クラウド/ワーバー Floxible InterConnect クラウド/ワーバー Floxible InterConnect クラウド/ワーバー ロージョン活動法 クラウド/ワーバー ワージョン活動法 クラウド/ワーバー テナント発展法 クラウド/ワーバー Floxible InterConnect クラウド/ワーバー ワージョン活動法 クラウド/ワーバー Floxible InterConnect クラウド/ワーバー SD-Exchange Microsoft クラウド/ワーバー SD-Exchange Microsoft 	インターネット/開始サービス - Super OCN Flexible Connect - DNS - Azamai FastDNS - Azamai FastDNS - Azamai Global Server Load Dalance 能がートウェイ - Distributed Secure Internet GateWay - Distributed Secure Internet GateWay - Azuretiste	クラウド/サーバー ローカルネットワーク - ロジカルネットワーク - 共通電影ゲートウェイ - ロードバランサー - マネージドロードバランサー
ネットワークセキュリティ』の Aanaged Firewallをクリックします。	クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ ファイアウォール Managed Firewall Managed UTM Managed WAF	リモートアクセス - Flexible Remote Access	SD-WAN Software-Defined Network Service

Managed Firewall(Version2)の「Operation」をクリックしてください。 Security Menu

	Managed Firewall Managed UTM	Order	Operation
Network-based Security	Managed WAF	Order	Operation
	Managed Firewall(Version2) Managed UTM(Version2)	Order	Operation
	Managed WAF(Version2)	Order	Operation
Host-based Security	Managed Anti-Virus Managed Virtual Patch Managed Host-based Security Package	Order	Operation



[サービス] - [ワークフロー] - [Cluster Port Management] をクリックすると、インターフェー ス設定の詳細画面が開きます。 HA構成の場合、 [UTM Port Management] は使用しません。

HA構成用

Detection_Accuracy

Device Config Export

ECL_WAF_Intermediate_Certificate

ECL_WAF_Local_Certificate

Cluster Port Management

Cluster Route Management

UTM Port Management

WAF Port Management

Ping Execution

20



最新のお客さまネットワーク情報を参照可能にするため、設定対象のデバイスをクリックで選択して [Get Network Info] をクリックします。

くテータス 成功 メッヤージ Device 180 Backup completed successfully Stop/Stat Second Unit 、 ED Backup Message : BACKUP processed Backup Revisi
2 - > Dence 160 backup complexed successiony

[タスク ステータス] が表示されます。Get Network Infoのタスクが「緑色」になれば正常終了です。[クローズ]で閉じてください。

タスクステータス				×		
ステータス	開始時刻	終了時刻	洋額			
Get Network Info	2020-08-25 05:30:09	2020-08-25 05:30:11	Get Network Info successful			
				クローズ		
'	os Corporation. All right r	reserved	F1		NTT Communications	Global ICT Partner Innovative, Reliable, Seamless.
Copyright © NTT Communication	is Corporation. All right r	reservea.	51			

設定対象のデバイスをクリックで選択し、 [Manage Interfaces] をクリックします。



[Manage Interfaces] の画面が開きます。Port 2,3は [Manage Interfaces] の画面には表示され ません。設定対象のポートをクリックで選択して、 [編集] をクリックします。

													_	1 65
Port	Enable -	Enable	- NTU SI-	Device Id	IP Address[C-	Port Id	Network Id	Subnet Id	VRRP Gro	VRRP ID	VRRP IP	Virtual MAC	Preempt	Comment
port4	8		1500	PW/UTN - N-	192.168.1.2	84598abd- 14580db4	INTGW-F	192,168.1	30	35	192.168.1.	00:00:5e:00		
port5	53		1500	FW/UTN - N PW/UTN - N	192.168.2.2	4757#960 87d12090	FW-SV_NW	192.168.2	30	26	192.168.2.10	00:00:5e:00		
portő			1500	PW/UTN - N										
port7			1500	FWAJTN - N										
port8			1500	PW/UTM - N-										
port9			1500	FWATH - N										
·· troe			1500	PW/JTN - N										

各デバイスを選択し、編集を押します。

410456 8					
2					
Det p	level.				
Enable Part 🚦	9				
Grabis Ping	3				
HTV But	548				
X					
					1 85
		Douice M	IF Address(CER)	Part M	
PANTH - NO	10.79				
PV(3/TH - 5C)	5180				
34					
reserve/cad					
Subnet lat					
VRP Group 20		*			
V899-1D					
1000-12					
Votual Red.					
Pauropt					
Convent					

各デバイスに設定する実IPアドレスを入力し、[保存]をクリックします。

キャンセル保存	
2	
Device Id IP Address[CIDR] Port ID	FW/UTM - NCS179



[Enable Port]をチェックすると設定値を入力できます。 FWセグメント(Port5)の入力値は下記になります。 [保存]をクリックします。この画面で保存しただけではデバイスに適用されません。

キャンセル保存]			
2				
Port Por	t5			
Enable Port 🔽				
Enable Ping 🔽				
MTU Size 150	00			
2				
				D
	Device	e Id	IP Address[CIDR]	Port Id
FW/UTM - NCS1	1621		192.168.10.253/24	
FW/UTM - NCST	1622		192.168.10.252/24	
2				
Network Id	logical20	•		
Subnet Id	192.168.20.0/2	4	のにに接続するビグメント	
VRRP Group ID	1	•		
VRRP ID	60	•	Internet GWやVPN GWなど、他のVRRP I	Dと重複しない値
VRRP IP	192.168.20.254			
Virtual MAC			Port5にアサインするVIP	
Preempt				
Comment				
				Innovative. Reliable. Seam
Copyright © NTI	F Communications Co	prporation. All right reserved.	54	

使用するポート設定が準備できたら、Manage Interfaces画面で [今実行] をクリックします。

Manage Interfaces							x
475-626 9988							
2							
Device Id FW/UTN	I NC5172						
2							
							e 122
Port	Enable Port	IP Address[CIDR]	MTU Size	Network Ed	Subnet Id	Port Id	Comment
port4	51	10.1.1.254/24	1500	testi	10.1.1.0/24		
ports			1500				
portS			1500				
port7			1500				
port8			1500				
portp			1500				
port10			1500				



[タスク ステータス]が表示されます。

タスクステータス				×
ステータス	開始時刻	转了時刻	詳細	
Verify IP Address, MTU Inputs	2020-08-24 05:49:23	2020-08-24 05:49:26	IP Address inputs verified successfully.	



すべてのステータスが「緑色」になれば正常終了です。

ステータス	間始時刻	終了時刻	詳細
Stop the UTM	2016-07-11 22:32:42	2016-07-11 22:32:46	Device 724 shutdown successfully
Get a Token	2016-07-11 22:32:46	2016-07-11 22:32 46	Token created successfully. Token Id : 08edfc958d894aa89088155cc26005bc
erity IP Address Inputs	2016-07-11 22:32:46	2016-07-11 22:35:47	IP Address inputs verified successfully.
Detach Ports	2016-07-11 22:35:47	2016-07-11 22:36:52	Ports detached successfully from the Server bb34891- cb3b-467e-b9af-0bf897ce38ed
Create Ports	2018-07-11 22:36:52	2018-07-11 22:38.58	Ports created successfully. Port Id: 14177558-012-4937-a8dc-e02eeec4a055 Port Id: 09eeeb69-17bc-40bc-8ae4-330b5d55024e Port Id: 0810b923-2c79-4ed3-80d3-9317d7/c2ab1 Port Id: 083034652-0252-4a8a-acdf-colf5ce43794t Port Id: 83334652-0252-4a8a-acdf-colf5ce43794t Port Id: e004d97f-5e7b-4f97-94a5-a832004a0e0e Port Id: 2a72235c-ab1f-4af0-a6a2-1496/2c25129
Attach Ports	2016-07-11 22:36:58	2016-07-11 22:37:11	Ports attached successfully to the Server bb348914- cb3b-467e-59af-0bf897ce38ed.
Start the UTM	2016-07-11 22:37.11	2016-07-11 22:37:26	Openstack Server bb348914-cb3b-467e- b9af-0bf37cb38ed started successfully Server Status : ACTIVE Task State : - Power State : Running
lait for UTM Ping eachability from MSA	2016-07-11 22:37:26	2016-07-11 22:38:10	IP Address 100.65.96.31 is now reachable from MSA PING Status : OK
•	2046-07-44 22-38-40	20.10 07 11 22-20 20	Bate under a successfully on Eastanda Oneiro 704

Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

57

手順⑤-1 vFWの設定変更 (インターフェースの削除(外部 セグメント))



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

手順⑤-1 vFWのインターフェース削除

vFWのインターフェース削除をお願いいたします。

サービスメニューから『サーバーインスタンス』をクリックし、 『クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ』→『ファイアーウォール』→『Brocade 5600 vRouter』をクリックください。



手順⑤-1 vFWのインターフェース削除

- 1.ファイアウォール一覧から対象vFWを選択
- 2.ファイアウォールインタフェースタブから、対象のインタフェースの右側「▼」を クリックして「VRRP通信設定の解除」を選択
- 3. VRRP用通信設定の解除(ポップアップ画面)において「VRRP用通信設定の解除」を選択

※dp0s4, dp0s6で実施。

概要		ファイアウ	ォールインターフェイス					
名前	説	スロット 番号	ロジカルネットワーク	IP ፖドレス	仮想IPアドレス	Enterprise Cloud 2.0 接続	ステー タス	アクション
dp0s4	-	1				r.	稼働中	ファイアウォール インターフェイスの編集 🔹
dp0s5	8-8	2				12	停止中	ロジカルネットワークの接続 ファイア ロジカルネットワークの切断
dp0s6	-	3				-	停止中	ファイア, VRRP用通信設定の登録
dp0s7		4			a	15	停止中	VRRP用通信設定の解除 ファイアウオールィンターフェイスの編集 🔻



手順⑤-1 vFWのインターフェース削除

- 1. ファイアウォール一覧から対象vFWを選択
- 2.ファイアウォールインタフェースタブから、対象のインタフェースの右側「▼」を クリックして「ロジカルネットワークの切断」を選択

※dp0s4, dp0s6で実施。

概要		ファイアウ:	ォールインターフェイス					
名前	説明	スロット 番号	ロジカルネットワーク	IP アドレス	仮想IPアド レス	Enterprise Cloud 2.0 接続	ステータ ス	アクション
dp0s4	-	1				-	停止中	ファイアウォール インターフェイスの編集 🔹
dp0s5		2					停止中	ロジカルネットワークの接続 ファイア ロジカルネットワークの切断
dp0s6	-	3				-	停止中	ファイア、 VRRP用通信設定の登録
dp0s7	825	4	-	2	-	-	停止中	VKKP用J型信言設定の別料床 ファイアウオールインダーフェイスの編集 ▼

手順⑤-2 vFWの設定変更 (インターフェースの追加(FWセ グメント))



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

手順⑤-2 vFWのインターフェース削除

下記リンクを参考の上、vFWのインターフェース追加をお願いいたします。 https://ecl.ntt.com/documents/tutorials/rsts/Firewall/instance/setting.html サービスメニューから『サーバーインスタンス』をクリックし、 『クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ』→『ファイアーウォール』→『Brocade 5600 vRouter』をクリックください。



手順⑤-2 vFWのインターフェース追加

- 1. ファイアウォール一覧から対象vFWを選択
- 2.ファイアウォールインタフェースタブから、対象のインタフェースの右側「▼」を クリックして「ロジカルネットワークの接続」を選択

※dp0s4で実施。

概要		ファイアウ:	ォールインターフェイス					
名前	説明	スロット 番号	ロジカルネットワーク	IP アドレス	仮想IPアド レス	Enterprise Cloud 2.0 接続	ステータ ス	アクション
dp0s4	-	1			-	-	停止中	ファイアウォール インターフェイスの編集 🔹
dp0s5		2			ā.		停止中	ロジカルネットワークの接続 ファイア ロジカルネットワークの切断
dp0s6	-	3			-	-	停止中	ファイア, VRRP用通信設定の登録
dp0s7	222	4	-	2	4	-	停止中	VRRP用」通信設定の解除 ファイアウオールインダーフェイスの編集 ▼



手順⑤-3 vFWの設定変更 (VRRPの設定)



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

手順⑤-3 vFWのインターフェース削除

下記リンクを参考の上、vFWのVRRP設定をお願いいたします。 https://ecl.ntt.com/documents/tutorials/rsts/Firewall/instance/vrrp.html サービスメニューから『サーバーインスタンス』をクリックし、 『クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ』→『ファイアーウォール』→『Brocade 5600 vRouter』をクリックください。



手順⑤-3 vFWのVRRP設定

- 1. ファイアウォール一覧から対象vFWを選択
- 2.ファイアウォールインタフェースタブから、対象のインタフェースの右側「▼」を クリックして「VRRP用通信設定の登録」を選択

※dp0s4で実施。

概要		ファイアウォ	ォールインターフェイス					
名前	説 明	スロット 番号	ロジカルネットワーク	IP ፖドレス	仮想IPアド レス	Enterprise Cloud 2.0 接続	ステータ ス	アクション
dp0s4	-	1				-	停止中	ファイアウォール インターフェイスの編集 💌
dp0s5		2				-	停止中	ロジカルネットワークの接続 ファイア・ ロジカルネットワークの切断
dp0s6	-	3				-	停止中	ファイア VRRP用通信設定の登録
dp0s7	-	4	2	2	4	-	停止中	VKKP用)通信設定の解除 ファイアウオールインペーフェイス切編来 ▼



手順⑥M-FWの設定 (インターフェースの設定(外部セ グメント/VPN-GWセグメント))



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

68

M-FWのインターフェースの設定が可能です。

https://sdpf.ntt.com/services/docs/network-based-

security/tutorials/rsts/security/operation/managed_firewall_utm_v2/3110_interface_single. html

SDPFポータルからアクセス

ワークスペースを選択後、Smart Data Platform ポータルのダッシュボード画面、またはダッシュ ボード⇒ワークスペース一覧画面の『サービスメニュー』をクリックします。

SOTest ID ws00072054 ポロビー 評語 <u>アクセス後の編集</u> ④利用可能なサービスを見る	wwwww SOTEX ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コー インターネット/間達サービス	急 リクエスト の サポート の 世文 G 各サービスの成明書
tD wt500072054 タコピー 詳細 <u>アクセス使み</u> 編集 ④ 利用可能なサービスを見る	[→] Colume [©] SOTest [→] 9 [→] ビスメー 入力してください [→] ワーク [■]	コー インターネット/開達サービス	単 リクエスト ◎ サポート ☆ 世球 G 各サービスの説明書
 ・ ・ ・	入力してください ・ワーク 相互接続/面積サービス ・ Poxble InterConnect	インターネット/間達サービス	6名サービスの成明書
④利用可能なサービスを見る	・ワーク 相互接続/回復サービス ・ Pexible InterConnect	インターネット/間達サービス	
	相互接続/間達サービス - Flexible InterConnect	インターネット/関連サービス	
『ネットワーク』⇒『クラウド/サーバー	 Global Flexible InterConnect クラウド/サーバー VNR機械クートウェイ クラウド/サーバー インターネット接触がートウェイ クラウド/サーバー TacNuble InterConnect機械グート クラウド/サーバー コログーション接触 クラウド/サーバー リージョン機械株 クラウド/サーバー チナント発展域 クラウド/サーバー Enterprise Cloud 1.0機械 クラウド/サーバー SD-Exchange Arrazon Web Set 勝株 クラウド/サーバー SD-Exchange Google Cloud Fla 酸素 クラウド/サーバー SD-Exchange Microsoft Azure# 	- Super OCN Flexible Connect - DNS - Akamai FastDNS f - Akamai FastDNS f - Akamai Global Server Load Balance Indiana Global Server Load Balance Indiana Global Server Load Balance - Distributed Secure Internet GateWay strikes	 クラウド/サーバー ローカルネットワーク ロジカルネットワーク 共通電炉・トウェイ ロードバランサー マネージドロードバランサー
ネットワークセキュリティ』の Managed Firewallをクリックします。	クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ - ファイアウォール - Managed Firewall - Managed UTM - Managed WAF	リモートアクセス - Flexible Remote Access	SD-WAN Software-Defined Network Service

Managed Firewall(Version2)の「Operation」をクリックしてください。 Security Menu

Network-based Security	Managed Firewall Managed UTM	Order	Operation
	Managed WAF	Order	Operation
	Managed Firewall(Version2) Managed UTM(Version2)	Order	Operation
	Managed WAF(Version2)	Order	Operation
Host-based Security	Managed Anti-Virus Managed Virtual Patch Managed Host-based Security Package	Order	Operation



[サービス] - [ワークフロー] - [Cluster Port Management] をクリックすると、インターフェー ス設定の詳細画面が開きます。 HA構成の場合、 [UTM Port Management] は使用しません。

HA構成用

Detection_Accuracy

Device Config Export

ECL_WAF_Intermediate_Certificate

ECL_WAF_Local_Certificate

Cluster Port Management

Cluster Route Management

UTM Port Management

WAF Port Management

Ping Execution

20



最新のお客さまネットワーク情報を参照可能にするため、設定対象のデバイスをクリックで選択して [Get Network Info] をクリックします。

PORT_MNGT_NCS179	Get Network Info	Manage Interfaces	Manage Proxy ARP	Get VNC Console	Stop/Start First Unit
ステータス 成功 メッセージ Device 180 Backup completed succes	Stop/Start Second Un	ED Backup Mes	ssage : BACKUP prod	cessed Backup Rev	isi···
A 9 C - 9 Device 100 backup completed succes	stony	ED DOCKOP ME	soge . DACKOF plot	cessed backup new	151

[タスク ステータス] が表示されます。Get Network Infoのタスクが「緑色」になれば正常終了です。[クローズ]で閉じてください。

X7-9X RNNM R7MM FM Get Network Info 2020-08-25 05:30:09 2020-08-25 05:30:11 Get Network Info successful <	タスクステータス				×		
Get Network Into 2020-08-25 05:30:09 2020-08-25 05:30:11 Get Network Info successful	ステータス	開始時刻	終了時刻	洋細			
. Sopyright © NTT Communications Corporation. All right reserved. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Get Network Info	2020-08-25 05:30:09	2020-08-25 05:30:11	Get Network Info successful			
Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved. 72					クローズ		
copyright © NTT communications corporation. Air right reserved.	·	ne Correction All right		70		NTT Communications	Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.
	Copyright © NTT Communication	ons Corporation. All right	reservea.	/2			
設定対象のデバイスをクリックで選択し、 [Manage Interfaces] をクリックします。



[Manage Interfaces] の画面が開きます。Port 2,3は [Manage Interfaces] の画面には表示され ません。設定対象のポートをクリックで選択して、 [編集] をクリックします。

														1 65
Port E	nable	Enable	MTU Si-	Device Id	IP Address[C	Port Id	Network 1d	Subnet Id	VRRP Gro	VRRP ID	VRRP IP	Virtual MAC	Preempt	Comment
port4 E	1		1500	PW/UTH - N	192.168.1.2	-bds80d+	INTOW-F	192.168.1	30	35	192.168.1	00:00:5e:00		
				FW/UTN - N	192.160.1.2	1a500db4								
port5 0	2		1500	FW/UTN - N	192.168.2.2	4757w940	FW-SV_NW	192.160.2	30	26	192.168.2.10	00:00:5e:00		
				PW/JJTN - N	192.168.2.3	a7d12090								
port6			1500	PW/UTN - N										
				PW/UTN - N										
port7			1500	FW/UTN - N										
				PW/UTN - N										
port8			1500	PW/UTM - N····										
				FW/UTN - N	<u></u>									
port9			1500	FW/JJTN - N										
				PW/UTN - N										
port 0			1500	PW/JJTN • N···										
				PW/UTN - N										

各デバイスを選択し、編集を押します。

410456 8					
2					
Det p	level.				
Enable Part 🚦	9				
Grabis Ping	3				
HTV But	548				
X					
					1 45
		Dowice M	IF Address(CER)	Part M	
PANTH - NO	10.79				
PV(3/TH - 5C)	5180				
34					
reserve/cad					
Subnet lat		*			
VRP Group 20		*			
V899-1D					
1000-12					
Votual Red.					
Pauryl					
Convent					

各デバイスに設定する実IPアドレスを入力し、[保存]をクリックします。

キャンセル 保存	
2	
Device Id IP Address[CIDR]	FW/UTM - NCS179



[Enable Port]をチェックすると設定値を入力できます。 外部セグメント(Port4)の入力値は下記になります。 [保存]をクリックします。この画面で保存しただけではデバイスに適用されません。

キャンセル 保存					
Port por	t4				
Enable Port 🔽					
Enable Ping 🔽					
MTU Size 150	0				
	Device	e Id	IP Address[CIDR]	Port Id	
FW/UTM - NCS1	621		192.168.10.254/24		
FW/UTM - NCS1	622		192.168.10.253/24		
Network Id	inet-seg	•	Port4に接続するセグメント		
Subnet Id	153.xx.xx.248/29	•			
VRRP Group ID	20		Internet GWやVPN GWなど、他のVF	RP IDと重複しない値	
VRRP ID	153.xx.xx.255	T			
VRRP IP					
Virtual MAC			PORTAL JULY JULY JULY SVIP		
Preempt					
Comment					
					Innovative, Reliable, Seam
Copyright © NTT	Communications Co	rporation. All right reserved.	75		
· · -		-	, 5		

[Enable Port] をチェックすると設定値を入力できます。 VPN-GWセグメント(Port6)の入力値は下記になります。 [保存] をクリックします。この画面で保存しただけではデバイスに適用されません。

キャンセル 保存]					
2						
Port Po	ort6					
Enable Port 🔽						
Enable Ping 🗹						
MTU Size 150	00					
	Device	ld	IP Address[CIDR]		Port Id	
FW/UTM - NCS	1621		192.168.30.253			
FW/UTM - NCS	1622		192.168.30.254			
			Port6に接続するヤグメント			
Network Id	vpn-seg					
Subnet Id	192.168.30.248/	29	Internet GWやVPN GWたど	他のVRRP	IDと重複したい値	
VRRP Group ID	1					
VRRP ID	70					
VRRP IP	192.168.30.249		POILOR J J J J J S SVIP			
Virtual MAC						
Preempt						
Comment						
Copyright © NT	T Communications Cor	poration. All right reserved.	76		Communications	Innovative.Reliable.Seaml

使用するポート設定が準備できたら、Manage Interfaces画面で [今実行] をクリックします。

						x
4 - NC5172						
						e 22 %
Enable Port	IP Address[CIDR]	MTU Size	Network Id	Subnet Id	Port Id	Comment
51	10.1.1.254/24	1500	testi	10.1.1.0/24		
		1500				
		1500				
		1500				
		1500				
		1500				
		1500				
	Enable Port	Enable Port IP Address[CIDR]	Enable Port IP Address[CIDR] MTU Size Enable 2011 Enab	Enable Port IP Address[CIDR] MTU Size Network Id 10.1.1.254/24 1500 1mt1 100 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500	Enable Port IP Address[CIDR] MTU Size Network Id Subnet Id IO.1.1.254/24 1500 test1 10.1.1.0/24 IO.1.1.254/24 1500 test1 10.1.1.0/24 IO.1.1.254/24 1500 test1 10.1.1.0/24 IO.1.1.254/24 1500 test1 10.1.1.0/24 IO.1.1.254/24 1500 test1 10.1.1.0/24	Enable Port IP Address[CIDR] MTU Size Network Id Subnet Id Port Id I 10.1.1.254/24 1500 text1 10.1.1.0/24 1000



[タスク ステータス]が表示されます。

タスクステータス				×
ステータス	開始時刻	转了時刻	詳細	
Verify IP Address, MTU Inputs	2020-08-24 05:49:23	2020-08-24 05:49:26	IP Address inputs verified successfully.	



すべてのステータスが「緑色」になれば正常終了です。

フステータス			
ステータス	開始時刻	終了時刻	1738
Stop the UTM	2016-07-11 22:32:42	2016-07-11 22:32:46	Device 724 shufdown successfully
Get a Token	2016-07-11 22:32:46	2016-07-11 22:32:45	Token created successfully. Token Id: 08edfc958d894aa89088155cc28005bc
Verity IP Address Inputs	2016-07-11 22:32:46	2016-07-11 22:35:47	IP Address inputs verified successfully.
Detach Ports	2016-07-11 22:35:47	2016-07-11 22:36:52	Ports detached successfully from the Server bb348914- cb3b-467e-b9af-0bf897ce38ed.
Create Ports	2018-07-11 22:36:52	2016-07-11 22:38.58	Ports created successfully: Port Id: (41775=8-1012-4937-a8dc=e02eeec4a055 Port Id: 09eeeb69-17bc-40bc-8ae4-330b5d55024e Port Id: 081010922-2c79-4e31-80d3-9317df7c2ab1 Port Id: 08507b3b-383c-44a3-97b5-829fc138ad91 Port Id: 08334462-0262-4a8a-acdf-ce8ce43794f Port Id: 0804d97f-6e7b-4f97-94a5-a832004a0e0e Port Id: 2a72235c-ab1f-4af0-a6a2-149bf2c26129
Attach Ports	2016-07-11 22:36:58	2016-07-11 22:37:11	Ports attached successfully to the Server bb348914- cb3b-467e-b9af-0bf897ce38ed.
Start the UTM	2016-07-11 22:37.11	2016-07-11 22:37.26	Openstack Server b0348914-c030-467e- b9af-0bf897ce38ed started successfully: Server Status : ACTIVE Task State : - Power State : Running
Wait for UTM Ping reachability from MSA	2016-07-11 22:37:26	2016-07-11 22:38:10	IP Address 100.65.96.31 is now reachable from MSA. PING Status : OK
Update UTM	2016-07-11 22:38:10	2016-07-11 22:38:39	Ports updated successfully on Fortigate Device 724.

Signature Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

手順⑦-1 vFWの設定変更 (Firewall設定/DNAT設定の削除)



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

手順⑦-1 Firewall設定/DNAT設定の削除

vFWにログインし、Firewall設定及び、DNAT設定の削除をお願いします。 本操作は、ECLカスタマーポータルではなく、Brocade5600vRouterのCLIからログインして下さい。



手順⑦-2 vFWの設定変更 (ルーティングの追加)



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

手順⑦-2 vFWのインターフェース削除

下記リンクを参考の上、vFWのデフォルトゲートウェイをお願いいたします。 <u>https://ecl.ntt.com/documents/tutorials/rsts/Firewall/fwnetwork/default_gw.html</u> サービスメニューから『サーバーインスタンス』をクリックし、 『クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ』→『ファイアーウォール』→『Brocade 5600 vRouter』をクリックください。



手順⑦-2 vFWのルーティング追加

1.ファイアウォール一覧から対象vFWを選択

2. ファイアウォールの詳細画面より、概要タブから「ファイアウォール編集」を押下

ファイアウォールの詳細: Firewall

概要 ファイアウォールインターフェイス

ファイアウォールの概要
情報

名前 Firewall ID 9ffcb336-418a-44cf-83f2-98da88b48ca8 説明 テナントID 875f79ea65e46e1bac95bd213b3a4e6 ゾーン/グループ None デオルドゲーウェイ なし ステータス 総称中 ー般ユーザー名 user-read 管理ユーザー名 user-admin

ファイアウォールプラン



ファイアウォールの編集

手順⑦-2 vFWのルーティング追加

3. ファイアウォールの編集画面より、ネットワークタブからデフォルトゲートウェイを設定。 (Managed FWの下側のVIP((192.168.20.254)に設定してください。)

ファイアウォールの編集	×
基本情報 [*] ネットワーク デフォルトゲートウェイ	ファイアウォールのデフォルトゲートウェイを指定します。
	取り消し ファイアウォールの編集

